



СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ З ЗОВНІШНІМ БЛОКОМ ЖИВЛЕННЯ

В параметрах налаштування встановити R01 - 0 (Режим опалення)

SIEMENS



RDG260KN

